本資料は参考用として、工場出荷時の初期整定値を記載しています。
電力会社からの変更指示に従い、申請書の値、パワーコンディショナの
整定値を変更してください。

記入例　KP55K2(KP55K2-P)

北海道電力用

保護継電器整定値一覧表（主リレー用）

・ご契約名義＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

・連　系　区　分：低圧・高圧一般・高圧専用・ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ・特高　　・常時逆潮流 有 ・ 無

・発電設備種別：同期機・誘導機・自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ・その他（　　）　・発電設備容量＿＿＿＿kW

保護継電器の種別		Ry. ※ Dev. No.	※ 継電器形式	※ 整 定 範 囲	※ CT 比	※ PT 比	※ 申請整定値	整定上の特記事項	推奨整定値	適否	適　用
構内事故	OCR-H										
	OCGR（DGR）										
	自動負荷 遮断装置										
系統事故	DSR										
	PWR										
	OVGR										
電力品質	OVR	５９	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	110.0/112.5/ 115.0/120.0(V)			115.0(V)				
	UVR	２７	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	80.0/85.0/ 87.5/90.0(V)			80.0(V)				
	OFR	９５H	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	50.5/51.0/ 51.5/52.0(Hz)			51.0(Hz)				
	UFR	９５L	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	48.0/48.5/ 49.0/49.5(Hz)			48.5(Hz)				
	自動電圧 調整機能	－	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	107.0/107.5/108.0/108.5 /109.0/109.5/110.0(V)			109.0(V)				
単独運転防止	RPR										
	能動的方式	－	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	整定タップなし			整定タップなし				
	受動的方式	－	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅに内蔵	整定タップなし			整定タップなし				

（注１）：※はお客さま記入

（注２）：継電器の取扱説明書のコピーを添付